

AUTOMATICKÉ ČÍSLOVACÍ RAZÍTKO



NÁVOD

Stlačte rukojeť dolú (1), približne o 1 cm. Vytáhnite polštárek (2), napusťte inkoustem a umiestte polštárek zpět do strojku. Pro dosažení kvalitního tisku, aplikujte inkoust na polštárek několik hodin před použitím. Pomocí svorky (3) můžete změnit převodový stupeň (počet opakování). Přesuňte svorku do zvolené polohy.

- 0 - opakuje stále stejné číslo
- 1 - 123456789 atd
- 2 - 112233445566778899
- 3 - 111222333444555 ...
- 4 - 1111222233334444 ...
- 6 - 111111222222333333 ...
- 12 - 1111111111112222222222 ...

Změna číslic

Stlačte rukojeť dolú a tlačítkem (4) zablokujte polohu. Přiloženým plastovým perem změňte pořadí číslic.

Pokud nechcete zobrazit určitý číselný řád (řád - jedno z otočných koleček). Nastavte jeho hodnotu na 0. Posuňte nulu o 2 mm dopředu, stlačte ji dolú a vraťte o 2 mm zpět. Jakmile budete chtít řád opět zobrazit, bude jej třeba vrátit do původní polohy. Stlačte rukojeť (1) a pomocí pera otočte řádem ve směru bílé šipky tak, aby se zvýšila jeho hodnota .

